

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ORIGINAL	PROGRAMADO	ORIGINAL	PROGRAMADO
		GREEN	
		YELLOW	
HOME		BLUE	
EXIT		PAUSE	
1/2/3/4/5		STOP	
6/7/8/9/0		REC	
		REW	
/ LANG.		PLAY	
/ TXT		FWD	
V+			
V-			
P+			
P-			
UP			
DOWN			
LEFT			
RIGHT			
OK			
BACK			
FAV 2			
i			
/ G			
FAV 1			
NETFLIX			
RED			

